



Tempo III Tachometer Einstellung und Bedienungsanleitung

Ihr Helio ist mit einem Tempo-III Tachometer ausgestattet, der über 8 verschiedene Funktionen verfügt: Geschwindigkeit (in großen Ziffern angezeigt), Durchschnittsgeschwindigkeit (AVS), Tourenkilometerzähler (DST), Tageskilometerzähler (DST ⌚), Gesamtkilometerzähler (ODO), Höchstgeschwindigkeit (MAX), Tourenzeitmesser (TM) und Uhrzeit. Diese Kurzbeschreibung zeigt Ihnen, wie der Tachometer programmiert und benutzt wird und gibt Anleitung zur Fehlerdiagnose.

1. Einstellung: Vor Inbetriebnahme des Tachometers muss dieser auf die Reifengröße und metrisches oder englisches Maß eingestellt werden. Um mit der Einstellung zu beginnen, müssen die Batterien kurz entnommen und erneut eingesetzt werden. Hierzu ziehen Sie den Tachometer aus der Halterung an der Lenkstange. Mit Hilfe einer Münze können Sie nun den Deckel von der Unterseite abnehmen (beachten Sie, dass dabei Deckel, Feder und Batterien nicht verloren gehen). Nun fügen Sie die Batterien wieder ein und schließen den Deckel. Schieben Sie den Tachometer in die Halterung an der Lenkstange. Nun erscheint auf dem Display „km/h“.

- Metrische / englische Auswahl: Durch Drücken der SET/RESET-Taste können Sie km/h oder mile/h auswählen. Drücken Sie die MODE-Taste, um die gewünschte Einheit zu wählen.
- Auswahl Reifenumfang: Nach Auswahl der metrischen oder englischen Einheit, zeigt die Anzeige den Wert 216. Drücken Sie die SET/RESET-Taste bis der Wert 160 erscheint (dies ist der Umfang eines 20 Zoll Reifens in cm). Drücken Sie nun die MODE-Taste um den Wert zu speichern.
- Tageszeit einstellen: Nach Einstellung des Reifenumfanges erscheint die Tageszeit 12:00 Uhr. Drücken Sie die SET/RESET-Taste Zur Auswahl der Minuteneinstellung (0-59). Drücken Sie die MODE-Taste, um den Wert einzustellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Stunden (0-23) einzustellen.

Sobald Sie an der Einstellung etwas ändern wollen, müssen die Batterien entnommen und erneut eingesetzt werden, um in den SET-UP Mode zu gelangen. Weiterhin können Sie auswählen zwischen Tourenkilometerzähler und Tageskilometerzähler.

- Auswahl Tourenkilometerzähler (DST) oder Tageskilometerzähler (DST ⌚): Drücken Sie die MODE-Taste bis DST erscheint. Drücken Sie nun 3 Sekunden lang gleichzeitig die SET/RESET und die MODE-Taste. Die Anzeige DST blinkt. Wählen Sie nun durch Drücken der SET/RESET-Taste Tages- oder Tourenkilometerzähler. Wenn rechts die Anzeige ⌚ erscheint, ist der Tageskilometerzähler aktiv (bei Auswahl des Tageskilometerzählers kann die durchschnittliche Geschwindigkeit nicht ermittelt werden).

2. Bedienung: Sobald das Display aktiv ist, wird die aktuelle Geschwindigkeit in großen Ziffern angezeigt. Die weiteren Funktionen erscheinen in kleineren Zahlen unterhalb der Geschwindigkeitsanzeige.

- Grundeinstellungen ändern: Durch Drücken der MODE-Taste erscheinen die folgenden Funktionen in dieser Reihenfolge:

MAX - ODO – DST – AVS – TM - TM-⌚

- Zurücksetzen: Sie können MAX, DST, AVS und TM zurücksetzen, indem Sie MAX, DST, AVS oder TM auswählen. Halten Sie nun die SET/RESET-Taste und die MODE-Taste 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. DST, MXS, AVS und TM werden gleichzeitig zurückgesetzt (ist der Tageskilometerzähler wie in 1.d. beschrieben ausgewählt, erfolgt keine Neueinstellung; der Tageskilometerzähler geht bei Beginn eines neuen Tages automatisch auf 0.0).
- Die Tachobeleuchtung schaltet sich mit dem Hauptscheinwerfer ein und aus.
- Die Anzeige erscheint, sobald sich das Vorderrad dreht- falls nicht, überprüfen Sie ob der Sensor an der Gabel richtig auf den Magnet am Rad ausgerichtet ist (1mm Zwischenraum) und ob das Sensorkabel hinter dem Vorderrad angeschlossen ist.
- Die Lithium Batterien (CR2032) müssen nach etwa 5 Jahren ausgetauscht werden.