

Das externe Schnellladegerät -Bedienungsanleitung –

Mit dem externen Schnellladegerät können Sie in kurzer Zeit die Batterien Ihres Helio aufladen. Im Batteriefach befinden sich die Ladeanschlüsse für das Schnellladegerät.

Auch entnommene Batteriepacks können damit geladen werden, hierzu müssen Sie eine spezielle Kabelverbindung wie in Abbildung 1 dargestellt, benutzen.

Beachten Sie: Das Schnellladegerät arbeitet mit 24 Volt Spannung und einer maximalen Stromstärke von 14 Ampere. Laden Sie immer das komplette Batteriepack. Niemals nur eine 12 Volt Batterie oder andere als das originale Helio Batteriepack laden. Dies kann zur Zerstörung des Ladegerätes und der Batterien führen. Personen können ernsthaft gefährdet werden.

Laden des eingebauten Batteriepacks:

1. Batteriefachdeckel öffnen, Ladestecker aus Umwicklung des Spanngurtes lösen, rotes Klebeband entfernen.
2. Verbinden Sie diesen Ladestecker mit dem Ladekabel Ihres Schnellladegerätes.
3. Verbinden Sie die losen Enden des Ladekabels mit den Schraubklemmen des Schnellladegerätes (rot an rot, schwarz an schwarz).
4. Stecken Sie den Netzstecker Ihres Ladegerätes in eine Steckdose mit Schutzkontakt (230Volt) und schalten Sie ein. Sobald das orangefarbene Lämpchen auf Grün wechselt, sind die Batterien vollständig geladen und können abgenommen werden. Schalten Sie das Ladegerät aus bevor Sie die Ladekabel am Fahrzeug lösen. Schließen Sie den Batteriefachdeckel. Möchten Sie öfter die Schnellladung benutzen, so legen Sie die Ladekabel Ihres Helio vor Schließen des Batteriefaches rechts aus dem Fahrgestell heraus.

Laden eines entnommenen Batteriepacks

(Sie benötigen zusätzlich zwei Ladekabel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind)

Stellen Sie die Batterien und das Gerät an einem gut belüfteten, nicht feuergefährlichen Ort auf.

1. Batterien verbinden wie in Abbildung 1 dargestellt (Verbindungsstecker der Batterien benutzen)
2. Nehmen Sie ein rotes 10 mm² Kabel. Verbinden Sie mit diesem Kabel den Pluspol Ihres Schnellladegerätes mit dem Pluspol der ersten Batterie.
3. Nehmen Sie ein schwarzes 10 mm² Kabel. Verbinden Sie mit diesem Kabel den Minuspol Ihres Schnellladegerätes mit dem Minuspol der zweiten Batterie.
4. Stecken Sie den Netzstecker Ihres Ladegerätes in eine Steckdose mit Schutzkontakt (230Volt) und schalten Sie an. Sobald das orangefarbene Lämpchen auf Grün wechselt, sind die Batterien vollständig geladen und können abgenommen werden. Schalten Sie das Ladegerät aus bevor Sie die Ladekabel an den Batterien lösen.

Abb. 1

